



Aufbauanleitung - Pflegehinweise - Sicherheitshinweise

1. Sicherheitshinweise

1. Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Kickertisches sorgfältig und vollständig durch. Beachten Sie alle Hinweise, um einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vollständig, bevor Sie den Kickertisch montieren oder benutzen.
- Befolgen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Anleitung sowie die Kennzeichnungen am Produkt.
- Verwenden Sie den Kickertisch ausschließlich in technisch einwandfreiem Zustand.
- Prüfen Sie den Kickertisch regelmäßig auf Beschädigungen und lose Verbindungselemente.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung in der Nähe des Produkts auf und geben Sie sie bei einem Weiterverkauf an den neuen Besitzer weiter.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kickertisch wurde für den Gebrauch in Innenräumen entwickelt. Verwenden Sie den Kickertisch ausschließlich:

- zum Tischfußballspielen,
- in trockenen Innenräumen,
- entsprechend den Vorgaben dieser Gebrauchsanleitung,
- mit Originalteilen oder von der Leonhart Betriebs GmbH freigegebenen Ersatzteilen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eine unsachgemäße Nutzung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder die Missachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen, übernimmt die Leonhart Betriebs GmbH keine Haftung.

1.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- im Freien oder in Feucht- und Nassräumen,
- bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit,
- mit beschädigten oder fehlenden Bauteilen,
- nach eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Produkt.

Nicht freigegebene Veränderungen können die Sicherheit beeinträchtigen und zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

1.4 Zielgruppe

Der Kickertisch darf von Erwachsenen sowie von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht einer verantwortlichen erwachsenen Person benutzt werden.

Voraussetzung für die Benutzung ist, dass die Anwender diese Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden haben oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen den Kickertisch nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung benutzen.

Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die über die erforderlichen Kenntnisse verfügen. Kinder dürfen diese Arbeiten nicht ausführen.

Der Kickertisch darf nur von Personen benutzt werden, die sich in einem körperlich und geistig uneingeschränkten, wachen und nüchternen Zustand befinden.

1.5 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.



Verletzungsgefahr!

- **Dieses Produkt ist kein Spielzeug.** Bitte beachten Sie, dass bei diesem Sportgerät bewegliche Teile vorhanden sind.
- Insbesondere die Stangen können schwere Verletzungen bei Kindern im Kopfbereich verursachen.
- Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen.
- Nicht auf das Produkt setzen oder stellen.



Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Kleinteile

Verpackungsmaterial und verschluckbare Kleinteile können Erstickungsgefahr verursachen.

- Entsorgen Sie nicht benötigtes Verpackungsmaterial umgehend und ordnungsgemäß.
- Bewahren Sie für eine spätere Wiederverpackung erforderliches Verpackungsmaterial und Kleinteile trocken sowie für Kinder unzugänglich auf.



Verletzungsgefahr und Sachschäden

Veränderungen am Produkt können zu Verletzungen, Sachschäden sowie zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit den mitgelieferten Originalteilen und nur im unveränderten Originalzustand.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.
- Beachten Sie das Gewicht! Transportieren sie den Tischkicker mit mindestens einer zweiten Person.
- Durch ziehen oder schieben kann der Boden beschädigt werden.



Sachschaden am Tischkicker

- Stellen Sie das Produkt in einem trockenen, gut belüfteten Innenraum auf.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.



Brandgefahr durch Wärmequellen

Das Produkt besteht aus brennbarem Material.

- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie offenem Feuer, Kerzen oder ähnlichem fern.



Sicherheitshinweis: leo Highspeed Öl

Wenn der Lieferung ein Öl beiliegt, gilt folgender Sicherheitshinweis

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeirufen. Verschüttete Mengen aufnehmen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, <5% n-hexan, Propan-2-ol, Weisses Mineralöl (Erdöl) (R)-p-Mentha-1,8-dien.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



www.original-leonhart.com

40 ml.

2. Pflegehinweise und Gewährleistung




1. Zum Reinigen verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch.
2. Zum Ölen der Lager können Sie unser leo_highspeed Öl verwenden.
(Produktspezifische Sicherheitshinweise beachten!)
3. Vermeiden Sie unbedingt, dass Schmiermittel in das Spielfeld gelangen.
4. Schrauben bitte nur per Hand festziehen.
5. Der Tisch darf nicht an den Stangen angehoben werden.
6. Keine Flüssigkeiten in den Tisch bringen.
7. Figuren, Figureschrauben, Stangen, Griffe und Puffer sowie Bälle sind Verbrauchsartikel.

Durch den regelmäßigen Spielbetrieb kommt es zu natürlichem Verschleiß und Abrieb der Oberfläche. Gebrauchsspuren und Abnutzungserscheinungen, die durch die normale Nutzung entstehen, stellen keinen Produktmangel dar und sind von einer Garantie ausgeschlossen.




3. Lieferumfang


8 Stangen mit Griffe
4 Metallbeine
1 Korpus m. Spielfeld




22 Figuren




22 Figurenschrauben
inkl. Mutter




4 Stellringe f. Torwartstange
inkl. M4 x30Schrauben
und M4 Muttern




8 Zierschutzkappen f. Stangen




32 Nylongleitscheiben
(nicht bei tournament oder
coin)




16 Puffer
(pro oder normal)




16 Fußschrauben M8




2 Balleinwurfshalen
mit Schrauben (3 x 20)



Nur leo_pro Modelle:
2 Kunststoffore
mit 6 x 20 Imbus
und 3 x 30 Scheibenkopf Schrauben



1 Torx für Figurenschrauben



1 leo_highspeed Oil (Muster)



4. Aufbau


Der Aufbau muss von mind. 2 erwachsenen Personen durchgeführt werden. Die Leonhart Tischfußballgeräte sind sehr schwer. Somit müssen die aufbauenden Personen über eine gute körperliche Verfassung verfügen. Ebenso wird vorausgesetzt, dass die aufbauenden Personen Kenntnis mit dem Umgang von Werkzeug besitzen.

Notwendiges Werkzeug:


- Imbus 5 für Beine
- Imbus 4 für Tore (nur leo_pro)
- Torx 25 für Figurenschrauben
- Torx 10 für Balleinwurf
- kleinen Schlitzschraubenzieher und 7er Schraubenschlüssel für Stellringe

4.1 Tischmontage



Entnehmen Sie den Tisch aus der Verpackung und stellen Sie diesen auf die Stirnseite. Legen Sie entweder etwas Pappe oder einen Teppich unter, um eine Beschädigung zu vermeiden.




Schrauben Sie zwei Beine mit je vier der M8 Fußschrauben an der Oberseite fest.




Kippen Sie den Tisch auf die zwei montierten Beine. Anschließend hebt eine (oder mehrere) Person(en) den Tisch auf der Seite ohne Beine hoch und eine weitere Person schraubt die Beine fest. **Achtung: Kippgefahr!**



Stecken Sie die Balleinwurfschalen in die dafür vorgebohrten Löcher und benutzen Sie die mitgelieferten Schrauben (3 x 20) zur Befestigung. Die Schraublöcher sind angekört.



Nur leo_pro-Modelle: Führen Sie die Kunststofföre in den Torraum ein und benutzen Sie die mitgelieferten Schrauben. Je zwei M6 Imbus Schrauben an der Rückseite, je zwei 3 x 30 Schrauben an der Seitenwand.



4.2 Stangenmontage

Bitte vor Montage beachten!

Spielefläche:

Vor der Stangenmontage die Spielefläche mit einem feuchten Tuch reinigen.

Gummipuffer:

tournament/coin Modelle oder Sonderbestellung Gummipuffer PRO sind ohne zusätzlichen Scheiben.

Die Metallseite ist an den Figuren anliegend.

Vor Montage die Stangen mit dem mitgelieferten Öl schmieren.

(Produktspezifische Sicherheitshinweise beachten!)

Somit sind die Puffer einfacher anzubringen.

Stellringe:

Breitere Seite zeigt zum Torwart.



Figuren:

Passen Sie die Figurenfarbe an die Torzähler an.

Der Torwart hat in der Regel die selbe Farbe wie die Würfel.

Beispiel: Torzähler grün - Torwart grün





Hersteller des Tischfußballgerätes:

Leonhart Betriebs GmbH
Hauptstrasse 4
94431 Pilsting/Harburg

Bei Fragen zum Aufbau können Sie uns folgendermaßen kontaktieren:

E-Mail: support@original-leonhart.com
Tel: 09951/601173 (Öffnungszeiten beachten)

Bei Rückfragen bezüglich des Produktes treten Sie bitte mit Ihrem Händler in Kontakt.

