




LEONHART

since 1949

Aufbauanleitung - Sicherheitshinweise



1. Sicherheitshinweise

1. Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Kickertisches sorgfältig und vollständig durch. Beachten Sie alle Hinweise, um einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vollständig, bevor Sie den Kickertisch montieren oder benutzen.
- Befolgen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Anleitung sowie die Kennzeichnungen am Produkt.
- Verwenden Sie den Kickertisch ausschließlich in technisch einwandfreiem Zustand.
- Prüfen Sie den Kickertisch regelmäßig auf Beschädigungen und lose Verbindungselemente.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung in der Nähe des Produkts auf und geben Sie sie bei einem Weiterverkauf an den neuen Besitzer weiter.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kickertisch wurde für den Gebrauch in Innenräumen entwickelt. Verwenden Sie den Kickertisch ausschließlich:

- zum Tischfußballspielen,
- in trockenen Innenräumen,
- entsprechend den Vorgaben dieser Gebrauchsanleitung,
- mit Originalteilen oder von der Leonhart Betriebs GmbH freigegebenen Ersatzteilen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eine unsachgemäße Nutzung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder die Missachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen, übernimmt die Leonhart Betriebs GmbH keine Haftung.

1.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- im Freien oder in Feucht- und Nassräumen,
- bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit,
- mit beschädigten oder fehlenden Bauteilen,
- nach eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Produkt.

Nicht freigegebene Veränderungen können die Sicherheit beeinträchtigen und zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

1.4 Zielgruppe

Der Kickertisch darf von Erwachsenen sowie von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht einer verantwortlichen erwachsenen Person benutzt werden.

Voraussetzung für die Benutzung ist, dass die Anwender diese Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden haben oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen den Kickertisch nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung benutzen.

Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die über die erforderlichen Kenntnisse verfügen. Kinder dürfen diese Arbeiten nicht ausführen.

Der Kickertisch darf nur von Personen benutzt werden, die sich in einem körperlich und geistig uneingeschränkten, wachen und nüchternen Zustand befinden.

1.5 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.



Verletzungsgefahr!

- **Dieses Produkt ist kein Spielzeug.** Bitte beachten Sie, dass bei diesem Sportgerät bewegliche Teile vorhanden sind.
- Insbesondere die Stangen können schwere Verletzungen bei Kindern im Kopfbereich verursachen.
- Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen.
- Nicht auf das Produkt setzen oder stellen.



Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Kleinteile

Verpackungsmaterial und verschluckbare Kleinteile können Erstickungsgefahr verursachen.

- Entsorgen Sie nicht benötigtes Verpackungsmaterial umgehend und ordnungsgemäß.
- Bewahren Sie für eine spätere Wiederverpackung erforderliches Verpackungsmaterial und Kleinteile trocken sowie für Kinder unzugänglich auf.



Verletzungsgefahr und Sachschäden

Veränderungen am Produkt können zu Verletzungen, Sachschäden sowie zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit den mitgelieferten Originalteilen und nur im unveränderten Originalzustand.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.
- Beachten Sie das Gewicht! Transportieren Sie den Tischkicker mit mindestens einer zweiten Person.
- Durch ziehen oder schieben kann der Boden beschädigt werden.



Sachschaden am Tischkicker

- Stellen Sie das Produkt in einem trockenen, gut belüfteten Innenraum auf.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.



Brandgefahr durch Wärmequellen

Das Produkt besteht aus brennbarem Material.

- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie offenem Feuer, Kerzen oder ähnlichem fern.



Sicherheitshinweis: leo Highspeed Öl

Wenn der Lieferung ein Öl beiliegt, gilt folgender Sicherheitshinweis

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Verschüttete Mengen aufnehmen.
Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, <5% n-hexan, Propan-2-ol, Weisses Mineralöl (Erdöl) (R)-p-Mentha-1,8-dien.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



www.original-leonhart.com

40 ml.

2. Pflegehinweise und Gewährleistung

1. Zum Reinigen verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch.
2. Zum Ölen der Lager können Sie unser leo_highspeed Öl verwenden.
(Produktspezifische Sicherheitshinweise beachten!)
3. Vermeiden Sie unbedingt, dass Schmiermittel in das Spielfeld gelangen.
4. Schrauben bitte nur per Hand festziehen.
5. Der Tisch darf nicht an den Stangen angehoben werden.
6. Keine Flüssigkeiten in den Tisch bringen.
7. Figuren, Figurenschrauben, Stangen, Griffe und Puffer sowie Bälle sind Verbrauchsartikel.

Durch den regelmäßigen Spielbetrieb kommt es zu natürlichem Verschleiß und Abrieb der Oberfläche. Gebrauchsspuren und Abnutzungserscheinungen, die durch die normale Nutzung entstehen, stellen keinen Produktmangel dar und sind von einer Garantie ausgeschlossen.

3. Aufbauanleitung

Aller Anfang ist kinderleicht.

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang
Erläuterung der einzelnen Bestandteile
Der Aufbau

BENÖTIGT WERDEN:

- 2 Personen
- 1 Gummihammer
- Kreuz-Schraubendreher
- Schlitz-Schraubendreher
- Torx-Schraubendreher
- Mut und Aufmerksamkeit



LIEFERUMFANG

- 1 1 x Spielfeld
- 2 8 x Stange mit Griff
- 3 5 x Gewindestange



LIEFERUMFANG

- | | |
|---|---|
| 1 40 x Holzdübel. 40 Dübel (12 x 40) | 10 4 x Metallring für Torwartstange |
| 2 4 x Tellerfuß | 11 112 x Schrauben für Leichtlauf lager und Innenrosetten (3,0 x 17) |
| 3 4 x Gewindestab (M10 x 70) | 12 8 x M8 Schrauben für die Beine (M8 x 60) |
| 4 4 x Schraube für Spielfeldbefestigung (4 x 40) | 13 4 x Unterlegscheibe |
| 5 4 x Gewindeschraube für Metallring | 14 10 x Kappe für Gewindestange |
| 6 22 x Figurschraube | 15 4 x Mutter für Metallring |
| 7 4 x Schraube für Ballablauf (vom Tor) | 16 22 x Mutter für Figurschraube |
| 8 4 x Mutter (M10) | 17 8 x Schrauben für Winkel (4 x 15) |
| 9 4 x Schraube für Punktstandanzeige (5 x 90) | 18 4 x Winkel für Ballablauf |
| | 2 x Rundes Tackle-Logo * |
| | 2 x Leo-Wappen * |

* ohne Abbildung




LIEFERUMFANG

- 1 11 x Figur schwarz (KL bei home+)
- 2 11 x Figur weiß (KL bei home+)
- 3 2 x Balleinwurfschale + 4 Schrauben (3 x 17)
- 4 16 x Gummipuffer (pro bei home+)
- 5 32 x Nylongleitring (nicht bei home+)
- 6 2 x Punktestandanzeige
- 7 8 x Stangenabschlusskappe
- 8 16 x Innenrosette
- 9 16 x Leichtlauflager
- 10 4 x Ball




LIEFERUMFANG

- 1 2 x Ballablauf
- 2 2 x Torteil
- 3 2 x Zwischenteil
- 4 2 x Tordeckel
- 5 2 x Längsseite
- 6 2 x Stirnseite
- 7 2 x Torplatte
- 8 4 x Beine
- 9 4 x Führung für Torplatte



DIE BESTANDTEILE.



AUFBAU

Um Beschädigungen zu vermeiden, bauen Sie den Tischfußballtisch bitte mit mindestens zwei Erwachsenen auf.


Bitte überprüfen Sie die Bauteile auf Vollständigkeit.

KORPUS, TEIL 1



- 1** Mit dem Gummihammer pro Zwischenteil jeweils 5 Holzdübel anbringen.

Mit dem Gummihammer pro Stirnseite jeweils 14 Holzdübel anbringen.



- 3** Die Zwischenteile mit den Stirn-seiten zusammenfügen.

Pro Torteil 2 Holzdübel anbringen.*
 Die kleinen Dübel werden schon vormontiert, für die oberen zwei Löcher die 12 x 40er-Dübel nutzen.



- 5** Das bereits zusammengefügte Zwischen-teil/Stirnseite in die Längsseite stecken.

* **Achtung:** Tor nicht auf die schmale Seite stellen und mit dem Hammer von oben hämmern, da Bruchgefahr!

KORPUS, TEIL 1



- 6** Die Torteile **vorsichtig** in die Längsseite fügen.
Achtung: Nicht von oben drücken, sondern im Torinneren, da Bruchgefahr!

Das Spielfeld einschieben.



7



- 8** Zweite Längsseite auflegen und zu zweit ausrichten.

Mit dem Gummihammer von allen Außenseiten festklopfen.



9



- 10** Auf einer Seite der Gewindestangen die Kappen aufschrauben. Danach 3 Gewindestangen quer durch den Korpus schieben (die 2 an den Stirnseiten noch nicht).

Korpus umdrehen und Gegenstücke der Gewindestangen anbringen.



11



- 11** Das Spielfeld mit Holzschrauben an den vorgebohrten Löchern festschrauben – je 2 Schrauben pro Ecke.

BEINE UND FÜßE.



- 1** Je Bein ein Gewindestäbchen verschrauben.

Bein von außen mit jeweils 2
M8Schrauben am Korpus
fixieren.



2



- 3** Mit 4 Unterlegscheiben und Muttern an
die Gewindestäbe festschrauben.

Tellerfüße in die Beine schrauben.



4

- 5** Tisch zu zweit umdrehen und auf
die Beine stellen.

TÖRE



- 1** Führungen für Torplatten in die Führung stecken.
Hinweis: Ausrichtung der Führung für die Torplatte beachten.

Torplatte mit der Schräge zum
Korpus hin einschieben.



KORPUS, TEIL 2



- 1** Je 1 Gewindestange an den Torteil durchführen.

Gewindestangen festschrauben.



- 3** Bei Bedarf Beinschrauben nochmal
von oben festziehen.



- 4 Winkel am Ballablauf montieren und von unten mit 2 Schrauben anbringen.



- 6 Torzähler von oben anschrauben. **Achtung:** Reihenfolge der Würfel beachten.



- 8 Leichtlaufagerschalen von außen an den Tisch stecken und mit 4 Torxschrauben befestigen.



- 5 Tordeckel (bei Bedarf vorsichtig mit dem Gummihammer) aufstecken.



- 7 Balleinwurf einstecken und mit 2 Torxschrauben befestigen.



- 9 Innenrosetten von innen an den Tisch stecken und mit je 3 Torxschrauben befestigen.

STANGEN UND SPIELFIGUREN



- 1 Achtung:** Man unterscheidet zwischen Feldspieler- und Torwart-Stangen. Beim Einbau auf die Abbildung achten.




6 Feldspieler-Stangen: Reihenfolge:

- Ring – Puffer – Ring (nur Puffer bei home+)
- benötigte Figuren je Stange
- Ring – Puffer – Ring (nur Puffer bei home+)

2 Torwart-Stangen: Reihenfolge:

- Ring – Puffer – Ring (nur Puffer bei home+)
- Metallring – Figur – Metallring
- Ring – Puffer – Ring (nur Puffer bei home+)

Hinweis: Die Bohrungen in den Metallringen müssen jeweils vom Torwart wegzeigen.



- 2 Verdeutlichung der Reihenfolge:**
(nur Puffer bei home+)

Ring

Puffer

Ring

Figur


Figur

Figur

Ring

Puffer

Ring





- 5** Spielfiguren mit den 22 Figurschrauben und den dazugehörigen Muttern festschrauben.

Kappen aufstecken.



6

FINISH



- 1** leo_Wappen auf die Stirnseiten kleben.

leo:TACKLE-Logo auf die Seiten.



2

Und jetzt viel Spaß beim Spielen und Trainieren auf dem leo ONE